



AMICO

csapra szerelhető elemes vezérlő

használati utasítás



Az elemek behelyezése:

- A készülék hátulján található elemtartót húzza ki.
- A tartóba helyezzen be 2 db 1,5V-os elemet (AA, LR6).
- Helyezze vissza az elemtartót a készülék hátuljába.

Telepítés:

Csatlakoztassa a készüléket a csapra, a kimenetre csatlakoztassa azt a csövet, amivel öntözni fog.

A vezérlő programozása:

A pontos idő beállítása:

- Forgassa a tárcsát SET CLOCK állásba
- A + és – gombok használatával állítsa be a pontos időt.
- Az "AM" délelőttöt, a "PM" délutánt jelent!

Az öntözés kezdetének beállítása:

- Forgassa a tárcsát a START TIME állásba.
- A + és – gombok használatával állítsa be az öntözés indításának időpontját.

Az öntözés hosszának beállítása:

- Forgassa a tárcsát HOW LONG állásba
- A + és – gombok használatával állítsa be az öntözés tartamát 1-240 perc között.

Az öntözés gyakorisága:

- Forgassa a tárcsát HOW OFTEN állásba
- A + és – gombok használatával állítsa be az öntözés gyakoriságát (6 óránként, 12 óránként, 1-2-3-4-5-6-7 naponta indulhat az öntözés).

Forgassa a tárcsát AUTO pozícióba. Ezzel kész a programozás.

Az AUTO pozícióban a vezérlő a beállított programnak megfelelően automatikusan indítja el és állítja le az öntözést!

Az öntözés szüneteltetése:

- AUTO pozícióban a + gombbal tudj beállítani az öntözés szüneteltetését, ami 24, 48, vagy 72 óra lehet.
- Ha szüneteltetés van beállítva, akkor a kijelzőn a pontos idő és a szüneteltetésből hátra lévő idő látható, váltakozva.
- A szüneteltetés kikapcsolhatja: tekerje a tárcsát OFF pozícióba, majd utána vissza AUTO-ba.

Kézi öntözés indítás:

- Nyomja meg a MANUAL gombot.
- A + és a – gombok használatával állítsa be a kívánt öntözési időtartamot 1 és 240 perc között.
- Az öntözés 5 másodperc után indul.
- Ha meg akarja állítani az öntözést tekerje a tárcsát OFF pozícióba, majd utána vissza AUTO-ba.
- A kézi öntözést követően a vezérlő a beállított programnak megfelelően automatikusan fog öntözni.

Hibaelhárítás:

Ha az öntözés nem a kívánt időpontban indul, akkor ellenőrizze, hogy:

- a pontos idő jól van-e beállítva?
- az öntözés kezdete jól van-e beállítva (AM/PM)?
- van-e beállítva szüneteltetés?

Ha a vezérlő nem indítja el az öntözést, akkor ellenőrizze, hogy:

- a vezérlőn a tárcsa AUTO állásban van-e?
- nyitva van-e csap?
- a vezérlőben jók-e az elemek?
- az öntözés kezdete jól van-e beállítva (AM/PM)?
- az öntözés startideje jól van-e beállítva?
- van-e beállítva szüneteltetés?

Ha a vezérlő nem áll le a kívánt öntözési időtartam végén, akkor ellenőrizze, hogy az öntözés hossza jól van-e beállítva!